



Versetzen von ausbetonierten Geilinger-Stützen® / Geilinger-Mini® Stützen mit Kopf- und Fussplatte (Kopfplatte vorstehend; Brandschutz der Kopfplatte bauseits)

1. Stütze

Versetzen, Richten und Fixieren

a) Nach Erstellen der Deckenschalung,
durch Verkeilen

oder

b) Gleichzeitig mit den Wänden, mittels
Richtstütze (Halterung bauseits)

2. Stützenfuss

Vergiessen mit druckfestem, schwind-
freiem Mörtel.

(Mit oder ohne Aussparung, evtl. mit
Dorn unter der Stahlplatte)

3. Stützenbeton

Stützen im Werk ausbetoniert

- *Auf Wunsch können die Kopf- und Fussplatten bündig mit der Stütze ausgeführt werden, falls die Pressung im Deckenbeton bzw. das Durchstanzen keine Probleme bereiten.*